

Daljinska komanda: 6CS99001

1. Skinuti poklopac s elektronske kutije tako da elektronska pločica bude dostupna
2. Pritisnuti crno dugme označeno slovom «P» dok se ne upali crvena LED dioda
3. Otpustiti crno dugme «P»
4. Pritisnite bilo koje dugme (broj) na daljinskoj komandi i usmjerite daljinac prema oku za daljinsku komandu, od pomoći može biti ako su 2 osobe uključene u programiranje tako da jedna osoba bude izvan plovila s daljincem pored oka za daljinsku komandu.
5. Ponovno pritisnuti crno dugme «P» na elektronskoj pločici dok se ne ugasi crvena LED dioda, zatim otpustiti crveno dugme.
6. Na ovaj način daljinska komanda je programirana-kodirana, vratiti poklopac na elektronsku kutiju.

Brisanje daljinske komande iz memorije elektronske pločice

1. Skinuti poklopac i pritisnite crveno dugme «E» oko 10 sekundi sve dok crvena LED dioda ne počne bljeskati, označavajući da su komande izbrisane
2. Isključite napajanje strujom u trajanju najmanje jedne minute.
3. Uključite ponovno napajanje strujom, sada se mogu programirati nove daljinske komande