

Sigurnosna narukvica 14.204.92

Prije upućivanja motora, sigurnosna vilica mora biti na prekidaču, a rastezljivi konopčić oko zapešća korisnika.

U slučaju nezgode, korisnik povlači konopčić i time izvlači/skida vilicu sa prekidača i na taj način prekidač gasi motor

NAPOMENA: prekidač spojiti prema napatku proizvođača motora