

OSCULATI

Code: 64.551.00/01

Istruzioni per l'utente

User instructions

Instructions utilisateur

Bedienungsanleitung

Tutti i file (testi e immagini) contenuti nel seguente documento sono proprietà della Osculati S.r.l., pertanto è vietata la riproduzione integrale o parziale a terzi senza l'autorizzazione scritta e non ne è permesso altro utilizzo. Grazie per la scelta.

All files (text and images) included in the following document are property of Osculati S.r.l., therefore their partial or total reproduction to a third part or any different use without a written authorization is forbidden. Thank you for your choice.

Osculati S.r.l.
via Pacinotti, 12
20090 Segrate MI
tel 02 2699 111 ; fax 02 2699 1120
www.osculati.com; info@osculati.it

ITA La distanza minima consigliata per il fissaggio delle boccole A e B deve essere:

- **50 cm** per sci nautico;
- **60 cm** per traino gonfiabili.

ENG The recommended minimum distance to fix the bushings A and B must be:

- **50 cm** for water ski;
- **60 cm** for towing inflatables.

FRA La distance minimale recommandée pour la fixation des platines A et B doit être:

- **50 cm** pour ski nautique;
- **60 cm** pour les bouées à tracter.

DEU Um die Buchse zu befestigen, muss der empfohlene niedrigste Abstand A und B wie folgt sein:

- **50 cm** für Wasserski;
- **60 cm** für Schleppreifen.

