

Daljinske komande: 6CS99022, 6CS99021
Za elektronske kutije: C804-BES1200, C608

Signalizacija crvenom LED diodom na elektronskoj pločici koja označava situaciju u sutavu:

- Kontinuirano crveno svijetlo: Elektronika je spremna i u funkciji
- Uzastopno bljeskanje LEDa: Nije programirana niti jedna daljinska komanda, potrebno je pristupiti programiranju bar jedne daljinske komande
- Dva brza bljeska i pauza iza njih: Prilikom pokretanja elektronika se testira, i ako otkrije problem, sve funkcije se blokiraju i signalizira se greška.

Napomena: Na elektronskoj se pločici nalazi 5 LED dioda u blizini releja, oni označavaju rad

Programiranje daljinske komande:
daljinac 6CS99022 za elektroniku C804-BES1200
daljinac 6CS99021 za elektroniku C608

Elektronika može zapamtiti kodove najviše 16 daljinski komandi.
Svaka se daljinska komanda mora ponovo programirati.

Programirati se može na 2 načina:

- * «Direktnim programiranjem elektronike»
- * «Programiranje pomoću već programirane daljinske komande»

Programiranje daljinske komande «Direktnim programiranjem elektronike»

Ova metoda je neophodna kod ugradnje nove pločice ili nove paserele, kada nije programirana niti jedna daljinska komanda, na elektronskoj pločici LED dioda uzastopno bljeska označavajući tako da je memorija prazna.

1. Provjerite dugmaste baterije u daljinskoj komandi jesu li napunjene i pravilno okrenute s obzirom na polaritet
2. Skinuti poklopac s elektronske kutije tako da elektronska pločica bude dostupna
3. Pritisnite crveno dugme u trajanju od cca jedne sekunde, crveni LED će se ugasi označavajući da je memorija otvorena u trajanju od 20 sekundi.
4. U roku od 20 sekundi treba uperiti daljinsku komandu u IC oko paserele i pritisnuti bilo koje dugme na daljinskoj komandi, od pomoći može biti ako su uključene dvije osobe tako da je druga izvan broda spremna s daljincem pored IC oka.
5. Daljinska komanda je programirana ako LED dioda na elektronskoj pločici svijetli kontinuirano, vratiti poklopac na elektronsku kutiju.

Pažnja: sve operacije iz stavki 3, 4, 5 trebaju biti izvršene u roku od 20 sekundi, ukoliko se u ovih 20 sekundi ne napravi ispravno programiranje, elektronska pločica će ostati nprogramirana.

«Programiranje pomoću već programirane daljinske komande»

Napomena: Da bismo mogli na ovaj način programirati daljinsku komandu potrebno je imati već jedan programirani daljinac.

1. Provjerite da oba daljinaca imaju ispravno namještene i pune baterije.
2. Programiranje započeti tako da se prethodno već programirani daljinac uperi u IC oko paserele, i istovremeno pritisne dugmad 2 i 3 u trajanju od jedne sekunde, elektronika je sad spremna za programiranje nove daljinske komande.
3. Novu daljinsku komandu uperiti u IC oko paserele i pritisnuti dugme 2, ovo treba učiniti u roku od 20 sekundi.
4. Programiranje zaključiti tako da već programiranu daljinsku komandu s kojom je započeto programiranje uperite u IC oko paserele i istovremeno pritisne dugmad 2 i 4 u trajanju od jedne sekunde.

Pažnja: sve operacije iz stavki 3, 4, trebaju biti izvršene u roku od 20 sekundi, ukoliko se u ovih 20 sekundi ne napravi ispravno programiranje, elektronska pločica neće upamtiti novu daljinsku komandu.

Brisanje svih programiranih daljinskih komandi:

Držite pritisnuto 10 sekundi crveno dugme na elektronskoj pločici, LED dioda početi će uzastopno bljeskati označavajući da nije programirana niti jedna daljiska komanda.