

## **ATTENZIONE: PRIMA DI MONTARE E UTILIZZARE IL VERRICELLO LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI**

### **INSTALLAZIONE DEL VERRICELLO**

La struttura su cui va montato il verricello deve essere in grado di sopportare carichi nell'ambito delle capacità del verricello stesso. Per il montaggio utilizzare bulloni da 8 mm (3/8") e dadi autobloccanti.

### **UTILIZZO**

Non superare le massime capacità di carico del verricello. Questa capacità è stata calcolata sulla base di uno strato completo di cavo sul tamburo. Mano a mano che il cavo si avvolge sul tamburo questa capacità diminuisce. Per quanto riguarda le dimensioni e il tipo di cavo, attenersi alle istruzioni del costruttore del cordame. L'attacco del gancio al cavo, o alla corda dovrà essere eseguito con una opportuna impiombatura. Quando si ancora il cavo al tamburo, al fine di ottenere una sufficiente frizione a garantire la tenuta, sul tamburo dovranno restare almeno 4-6 spire. assicurare un buon allineamento del cavo o della corda sul tamburo.

**ATTENZIONE: QUANDO SI È SOTTO CARICO NON ESTENDERE MAI COMPLETAMENTE IL CAVO O LA CORDA.**

### **ISPEZIONE E MANUTENZIONE**

Per garantire un funzionamento corretto e sicuro le parti soggette a movimento, quali gli ingranaggi, gli arpionismi e gli assi devono essere mantenuti puliti e lubrificati.

Per assicurare un utilizzo sicuro, prima di agire sul verricello verificare che i suoi componenti non siano stati attaccati da agenti chimici, salsedine o ruggine. Non usare il verricello se il cavo presenta nodi, attorcigliamenti o anche piccoli segni di cedimento.

Quando si utilizza il verricello mantenere le mani lontane dai cavi sotto carico, dalle carrucole e dai tamburi.

### **PRECAUZIONI**

I rimorchi porta barca sprovvisti di rulli di chiglia e di fiancata vanno immersi in acqua quando vi si vuol caricare sopra una imbarcazione. L'imbarcazione dovrà essere fatta galleggiare sopra il carrello. Se si tentasse di caricare una barca su questo tipo di carrello senza immergerlo in acqua si potrebbe danneggiare il verricello e provocare incidenti.

I verricelli non sono fatti per ancorare le barche ai carrelli. Per far questo si dovranno utilizzare le opportune cinghie.

