

Artikal: 17.661.30

NAPU TAK ZA UPOTREBU

Predfilter-separator goriva za benzinske motore.

Karakteristike:

- najveći protok: 115 litara po satu
- niple standardno isporučene su za crijevo unutarnjeg promjera 8mm
- sače 10 mikrona
- rezervni uložak je artikl: 17.661.31

Upute:

Za ispustiti sakupljenu vodu:

- otpustiti čep za drenažu vode na dnu posude
- zategnuti čep
- napumpati gorivo i upaliti motor, provjeriti da nema gubitaka goriva

Za promjenu uloška, najmanje jednom godišnje:

- otpustiti čep na dnu posude i ispustiti svu tekućinu
- otpustiti uložak filtera s nosača
- otpustiti lončić s uloška filtera, posuda se ne baca osim ako nije oštećena
- obrisati „O ring“ i nauljiti ga s čistim uljem ili mašću, zatim rukom zategnuti lončić na novi uložak filtera i zategnuti čep za drenažu
- namazati brtвilo na novom ulošku čistim uljem ili mašću, zategnuti novi uložak na nosač rukom
- napumpati gorivo i upaliti motor, provjeriti da nema gubitaka goriva

SIGURNOSNA UPOZORENJA:

- povremeno provjeriti filter i priključke da nema gubitaka goriva
- oprez pri drenaži i izmjeni uloška benzin je izuzetno zapaljiv i eksplozivan
- izbjegavajte prolijevanje benzina
- uvijek isključiti motor prilikom drenaže ili izmjene filtera ,nemojte pušiti u blizini ili se približavati otvorenim plamenom.
- ugradnju, spajanje i servisiranje mora obavljati isključivo stručna osoba
- predfilter –separator mora biti ugradjen na prozračnom mjestu daleko od izvora topline

